

Вкладыш в «Руководство по эксплуатации»

Используется совместно с Руководством по эксплуатации (версия документа от 29.09.08) и описывает изменения в охранном передатчике-концентраторе «Лонта RS-202TX8» (далее – прибор), соответствующие версии 4.

Ключи снятия/взятия под принуждением (начиная с версии 4)

В память прибора можно прописать до трех ключей touch memo, предназначенных для передачи скрытой тревоги «под принуждением».

При прикладывании одного из таких ключей (которым присваиваются номера 31, 32 или 33) прибор становится под охрану или снимается с охраны аналогично работе с обычными ключами пользователя, однако дополнительно в центр охраны передается извещение согласно следующей таблице:

Состояние прибора	Код	Извещение на ПЦН	Флаг	№ польз.
ВЗЯТ	121	ПРИНУЖДЕНИЕ	Н	№ ключа
СНЯТ	121	ПРИНУЖДЕНИЕ	!	№ ключа

Такие ключи записываются в память прибора и удаляются из памяти в служебном режиме индикации номера версии прибора (при установленных перемычках J9 и J8).

Таблица установки перемычек по данному вкладышу

Рабочий режим (перемычка J9 снята)			Служебный режим (перемычка J9 надета)	
J7	контроль связи	J7	J8	индикация номера версии прибора; запись и удаление ключей снятия/взятия под принуждением
	«быстрый»	-		
	«медленный»	+		

000 «Альтоника»

117638 Москва, ул. Сивашская, 2а

Тел. (495) 797-30-70 Факс (495) 795-30-51

E-mail службы тех. поддержки: to@altonika.ru