

Вкладыш в Руководство по эксплуатации

В данном вкладыше описываются изменения, внесенные в комплект поставки объектового прибора со встроенным передатчиком «Риф Стринг RS-200TP» (далее – передатчика) без считывателя.

ПРОВЕРКА РАБОТСПОСОБНОСТИ

Крышка корпуса передатчика крепится двумя защелками слева и справа. Нажмите на одну из защелок и аккуратно снимите крышку.

Подключите оконечные резисторы 5,6 кОм непосредственно к колодкам шлейфов ШС1-ШС5 согласно монтажной схеме. Подключите считыватель (в комплект поставки не входит), а также сирену и лампу. Снимите все джамперные перемычки J1-J9, если они установлены.

Подключите источник питания постоянного тока к винтовым колодкам +12 и GND. Должен загореться светодиод ПИТАНИЕ. Если светодиод не загорится, проверьте правильность подключения и напряжение источника питания. Передатчик защищен от подключения питания обратной полярности.

Поставьте передатчик под охрану ключом touch memory (в комплект поставки без считывателя ключ не входит, его надо предварительно записать в память передатчика согласно разделу «Запись новых ключей» данного руководства). Убедитесь, что работают считыватель, светодиод считывателя и выносная лампа. Снимите передатчик с охраны. Повторите проверку для всех ключей постановки-снятия.

Поочередно закоротите проволочной перемычкой или пинцетом все шлейфы. Должна включиться звуковая и световая сигнализация тревог по всем шлейфам, а также сирена и реле. Сбросьте тревогу.

Проведите обучение приемника системы и убедитесь в прохождении извещений ВЗЯТ, СНЯТ и ТРЕВОГА. На этом проверку работоспособности можно считать законченной.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БЕЗ СЧИТЫВАТЕЛЯ

Объектовый прибор-передатчик «Риф Стринг RS-200TP»	1 шт.
Мастер-ключ touch memory	1 шт.
Штыревая антенна	1 шт.
Резисторы МЛТ 5,6 кОм – 0,25 Вт	5 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

000 «Альтоника»

117638, Москва, ул. Сивашская, 2а
Тел. (495) 797-30-70 Факс (495) 795-30-51
E-mail службы техподдержки: to@altonika.ru

www.altonika.ru

250411