

# Настольный односторонний принтер для карт Seaory S26

# Краткое руководство пользователя



# Shenzhen Seaory Technology Co., Ltd.

#### 1. Распаковка и осмотр

1) Откройте верхнюю крышку. Вы увидите следующие компоненты:



Если вышеуказанных принадлежностей не хватает, немедленно обратитесь к местному дистрибьютору.





# Краткое руководство пользователя

## настольного принтера для карт Seaory S26







ручку замка верхней крышки.

1. Осторожно поднимите 2. Откройте верхнюю крышку, 3. Удалите гиалиновый выньте картридж с риббоном. слой ЗМ с поверхности

чистящего валика.

4. Возьмитесь руками за обе стороны чистящего валика. После установки в монтажное положение осторожно нажмите на него вниз.

Назначением чистящего валика является захват пыли с карты и улучшение качества печати. Заменяйте чистящий валик после использования каждого рулона риббона.

#### Установка риббона 3.



1. Откройте верхнюю крышку, выньте картридж для риббона, вставьте риббон в картридж согласно указанному направлению цвета.



2. Поставляемая желтая катушка с неиспользованным риббоном. Поставляемая белая катушка с использованным риббоном.



3. Возьмите картридж с лентой за боковые поверхности, расположив желтый ролик рядом с задним выходным отверстием для карт, и установите картридж с риббоном.

Чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию принтера, используйте оригинальный риббон Seaory.



#### Вставьте карту, добавьте пригрузочный модуль 4.



1. Откройте пылезащитную крышку входного накопителя.



Поместите карту во входной накопитель, а затем добавьте пригрузочный модуль.



3. Установите пылезащитную крышку входного накопителя.

#### Отрегулируйте высоту входного отверстия для подачи карт 5.



- 1. Откройте верхнюю крышку.
- 2. Переместите желтый рычаг, чтобы отрегулировать высоту отверстия для подачи карты.
- 3. Обеспечивается поддержка карт толщиной от 0,3 до 1,0 мм. Заводская настройка толщины составляет 0,8 мм.

Толщину подаваемой карты необходимо отрегулировать в соответствии с фактической толщиной карты. Как и в случае стандартной карты толщиной 0,76 мм, толщину подаваемой карты можно установить на уровне 0,8 мм. Если значение толщины подаваемой карты установлено слишком большим, можно легко ввести две карты одновременно; если оно установлен слишком маленьким, ввести карту будет сложно.



### 6. Вместимость выходного накопителя



 Прикрепите выходной накопитель к отверстию,
 Устан на которое указывают стрелки.

2. Установка завершена.

Накопитель для карт используется для приема распечатанных карт. Храните его правильно.

# 7. Установка драйвера

7.1 Подключение оборудования



Разъем адаптера питания 24 В вставляется в гнездо питания принтера для карт. Подсоедините шнур питания к адаптеру питания. Затем подключите кабель питания к сетевой розетке. Не выключайте питание до завершения установки драйвера. Подключите квадратный разъем USBкабеля к принтеру для карт, а плоский разъем — к USB-порту компьютера.

#### 7.2 Установка драйвера

Загрузите установочный пакет с компакт-диска из коробки с принадлежностями или с официального сайта компании www.seaory.com. Установите драйвер в соответствии с подсказками для процесса установки программного обеспечения или руководством по эксплуатации изделия этой модели.





# 8. Настройка драйвера

Метод 1: Тестовая страница драйвера

Шаг 1: В списке принтеров и устройств → щелкните правой кнопкой мыши значок принтера Seaory S26 → выберите свойства принтера.

Шаг 2: После входа в интерфейс, показанный на изображении ниже, поместите белую карту во входной накопитель, а затем нажмите «Распечатать тестовую таблицу».

Общий доступ	Порты	Дополнительно	Управление цветом	Безопасность	
	Seaory	S26			
ение:					
рий:					
	Seaory S	26			
ва					
Цеет: Да Деухсторонняя печать: Да Скобка: Нет		Доступная бумага:			
			CR80		~
сть: Неизве мальное ра	естна азрешение: 6	600 точек/дюйм			-
		-	F	Печать тестовой страницы	
	- Осщин доступ вние: рий: ва Да соронняя п ь: Нет ть: Неизва	Соции Порты Зселуу Порты вние: рий: Seaory S ва да горонияя печать: Да в Нет ст. Некавестна мальное разрешение: С	Соция Порты Дополнительно Seaory S26 ение: рий: Seaory S26 ва да торонияя печать: Да в: Her ть: Неизвестна мальное разрешение: 600 точен/дойм	Соций Порты Дополнительно Управление циетом Seaory S26 вине:	Соции         Порты         Дополнительно         Управление цеетом         Безопасность           Seaory S26

Шаг 3: Распечатка следующей карты означает, что программа драйвера и установка оборудования выполнены нормально.

