

Блок управления замком JSB 1000.0

Руководство по эксплуатации

1. Назначение


JSB 1000.0 предназначен для работы с четырехпроводными мониторами и служит для открывания электромеханического замка. JSB 1000.0 позволяет устанавливать блок питания замка на большом удалении от замка. Сам JSB 1000.0 устанавливается непосредственно возле замка.

В дежурном режиме происходит заряд JSB 1000.0 от четырехпроводной линии, соединяющей монитор, блок питания и замок. При повышении напряжения в линии Аудио до 11В JSB 1000.0 выдает на своём выходе напряжение 30В в течение 1 секунды, поэтому гарантированно открываются замки, рассчитанные как на 12 В, так и на 24 В.

2. Комплект поставки

Состав	Кол-во
Блок управления замком JSB 1000.0	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. Подключение



Назначение провода JSB 1000.0	Цвет провода JSB 1000.0
+12В	красный
GND	черный
Аудио	желтый

Полярность провода к замку значения не имеет.

4. Меры безопасности.

Не включайте Устройство и не приступайте к его монтажу, не ознакомившись с настоящей инструкцией до конца.

Строго соблюдайте инструкцию по монтажу.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать Устройство, даже если оно выключено или не подключено к линии связи.

Не включайте Устройство в теплом помещении в течение 4х часов, если до этого оно находилось при более низкой температуре.

Если Вы предполагаете эксплуатацию Устройства зимой на открытом воздухе или в помещении с непостоянным режимом отопления, то не выключайте его.

Если Вы предполагаете эксплуатацию Устройства на открытом воздухе, то используйте для этого максимально защищенные места от солнечного света и осадков.

Не подносите к элементам Устройства предметы, нагретые выше 95°С.

Не используйте рядом с Устройством открытое пламя, электродуговой разряд, пиротехнические изделия и подобное.

Ни при каких обстоятельствах не обливайте Устройство жидкостями, не погружайте Устройство в жидкости, не используйте пульверизаторы рядом с Устройствами.

Не прикасайтесь к элементам Устройства другими электрическими приборами и электрическими проводами.

Используйте только надежные и сертифицированные блоки питания.

Не пренебрегайте указанными мерами безопасности.

5. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует работу блока в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК в гарантийном талоне). При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились

- механические, термические и химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входного каскада;
- нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящей инструкции.

Предприятие – изготовитель: ООО «Приборы ВОЛИКС»

Россия, 214036 г. Смоленск, ТЭЦ-2, пос. Маркатушино, тел./факс:

+7(4812) 24-43-62; e-mail: info@volix.ru; <http://www.volix.ru> .

Техническая поддержка:

ICQ: 624-294-037

По телефону: (4812) 24-43-62, доб. 42

e-mail: tech@volix.ru

По вопросам приобретения и гарантийного ремонта обращаться:

ООО «Приборы ВОЛИКС», отдел продаж:

Россия, 214036, г. Смоленск, ТЭЦ 2, пос. Маркатушино

Тел.: +7 (4812) 24-43-62, доб. 33

ICQ: 664-806-481

[http: www.volix.ru](http://www.volix.ru) e-mail: prod@volix.ru